

## **Caro Affiliato**

Ti ricordiamo che le lampade di luce pulsata perdono efficacia a partire da 20.000 – 25.000 spari.

Per offrire un buon servizio ed ottenere ottimi risultati è importante realizzare il cambio lampada in tempo.

Se una lampada realizza troppi spari perde il gas contenuto al suo interno e la luce non riesce a raggiungere il bulbo con la forza necessaria per distruggerlo, magari può essere che si bruci il pelo esternamente ma l'energia non riesce ad arrivare alla radice.

Dobbiamo evitare che questa situazione si verifichi per evitare problema con il risultato del trattamento.

Inoltre, la macchina sforza di più quando lavora con le lampade a corto di gas, quindi è più facile che possano verificarsi danni ai componenti (cavi, placche, protezioni, ecc.).

Se si lavora stirando al massimo la vita delle lampade si ricuce la vita della macchina e gli effetti del trattamento.

Se hai il LASER ti ricordiamo di fare la manutenzione come viene nel manuale del macchinario: usare acqua bidestilata natur belle e fare il cambio dei filtri in tempo (6 mesi/12 mesi).

Grazie e buon lavoro